MODE D'EMPLOI

PETIT ROBOT DE CUISINE

KR2F

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.

3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Instructions Importantes
A conserver pour un usage ultérieur

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Lisez attentivement la notice avant la première utilisation.
Lorsque vous utilisez des appareils électriques, prenez toujours en compte les consignes de sécurité de base telle qu' elles sont présentées ci-dessous :

1. Lisez intégralement la notice avant d'utiliser l'appareil. Nous vous conseillons de conserver cette notice afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.
2. Le voltage de votre maison doit être compatible avec celui de votre appareil ; ce voltage se trouve sous votre appareil sur la plaque indiquant le modèle.
3. Afin d'éviter les risques d'électrocution, ne plongez ni le moteur, ni le corps de l'appareil, ni la prise dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Débranchez la prise de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous mettez ou retirez des pièces, ou lorsque vous le nettoyez.
5. Vous ne devez en aucun cas toucher les pièces en mouvement de l'appareil.
6. N'utilisez pas l'appareil quand le cordon ou la prise sont endommagés. Lorsque l'appareil ne marche pas convenablement, ou est tombé ou endommagé Ramenez l'appareil chez votre revendeur pour le faire contrôler et/ou réparer.
7. L'utilisation d'accessoires non agréés par le fabricant peut entraîner des risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez jamais le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail. Ne laissez pas le cordon électrique en contact avec la semelle chaude.
10. Tenez vos mains et vos appareils ménagers à l'écart des lames amovibles lorsque vous utilisez l'appareil. Vous éviterez ainsi le risque de blessures sévères et la détérioration de votre appareil. Une spatule peut être utilisée seulement lorsque votre appareil est à l'arrêt.
11. Les lames coupantes sont très aiguisées. Soyez extrêmement vigilant. Lorsque vous devez retirer ou placer les lames coupantes, tenez les bien par l'embout plastique.
12. Afin de limiter le risque de blessure, vous ne devez jamais placer les lames coupantes dans l'appareil avant que le bol ne soit entièrement mis en place.
13. Assurez-vous que le capot et le bloc moteur soient fermement en place avant d'utiliser l'appareil.
14. N'utilisez jamais vos mains, un couteau, une fourchette et tout autre objet pour pousser des aliments dans le bol, servez-vous toujours du presse-aliments fourni.
15. N'essayez jamais de déconnecter le système de sécurité du capot.
16. Utilisez votre robot ménager que lorsque le capot est en place.
17. Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant un handicap mental ou physique. De même, les personnes ayant une expérience ou une connaissance limitée ne peuvent pas utiliser l'appareil,

à moins d'avoir reçu les instructions nécessaires ou sous la surveillance de personnes chargées de leur sécurité.

18. Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
19. SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU L'APPAREIL EST ENDOMMAGÉ, IL DOÎT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈSVENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER UN DANGER.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
Appareil à utilisation domestique uniquement.

ÉLÉMENTS

1. Réglage de la vitesse, bouton de verrouillage et de déverrouillage
2. Bouton pulseur
3. Bol
4. Hachoir
5. Capot à orifice de remplissage.
6. Pousse-aliments
7. Axe de rotation
8. Crochet pétrisseur
9. Spatule
10. Porte lame
11. Couteau à râper grossièrement
12. Couteau à couper grossièrement
13. Couteau à râper finement
14. Bloc du moteur
15. Dispositif de verrouillage du bloc du moteur
16. Tapis antidérapant

INFORMATIONS TECHNIQUES

Voltage : 220 - 240 V 50 Hz
Puissance en watts : 450 Watt
Contenance : 2,2 litres

REGLAGE DE LA VITESSE

Votre robot ménager possède 7 vitesses et un bouton « pulse ».
1 : vitesse minimale
max : vitesse maximale
Vous pouvez régler la vitesse lorsque vous utilisez votre appareil.
L'utilisation du bouton "pulse" sert à mieux vous permettre d'évaluer combien fin ou plus gros les aliments doivent être préparés.
Vous pouvez utiliser le bouton "pulse" lorsque l'appareil est à l'arrêt.

ATTENTION : n'utilisez pas le bouton plus de 35 secondes consécutives.
N'utilisez pas l'appareil lorsque le bol est vide.

UTILISATION DU ROBOT MENAGER

Installation :
Attention : assurez-vous que la prise soit débranchée et que le bouton de sélection de la vitesse soit éteint avant de retirer ou de mettre des pièces, ou avant de nettoyer l'appareil.
Placez le couvercle sur le bol. Placez le bloc du moteur sur le couvercle.
Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller le bloc du moteur grâce au bouton de sélection de vitesse. Avant de déverrouiller le bloc du moteur tournez le bouton de sélection de vitesse sur le symbole de déverrouillage. Les 2 verrous verts sur le côté du bol s'allument, vous pouvez alors retirer le bloc du moteur.
Le verrouillage du bloc du moteur se fait de la même façon. Placez le couvercle sur le bol. Placez le bloc du moteur sur le couvercle et tournez le bouton de sélection de vitesse du symbole de déverrouillage à celui de verrouillage. Le bloc du moteur est désormais fermement en place.

UTILISATION DES COUTEAUX

Débranchez toujours la prise avant de retirer ou de placer des accessoires ; assurez-vous aussi que le bol soit vide.
Mise en garde : soyez extrêmement vigilant lors de la manipulation du couteau. Il est très coupant.
1. Pour utiliser le couteau, vous devez complètement le faire glisser hors de l'axe de rotation.
2. Faites glisser ensuite l'ensemble sur l'axe au centre du bol. Tenez toujours le couteau par l'embout en plastique.
3. Mettez les ingrédients dans le bol.
4. Placez le couvercle sur le bol en le maintenant bien par l'orifice de remplissage. Insérez le bloc du moteur sur le couvercle et vérouillez-le.
5. Enfoncez la fiche dans la prise.
6. Réglez le bouton de sélection de vitesse sur la puissance souhaitée.
7. Tenez vos mains et vos appareils ménagers loin des couteaux lorsque vous coupez des aliments afin de prévenir des risques de blessures graves et la détérioration de votre appareil. Une spatule peut être utilisée mais SEULEMENT lorsque le robot n'est pas en marche et lorsque il est débranché.
N'utilisez jamais vos mains pour pousser des aliments dans l'orifice. Utilisez toujours le presse-aliments fourni.
8. Après avoir coupé, retirez d'abord le bloc du moteur et après le couvercle.
9. Retirez d'abord le couteau avant de prendre les aliments coupés du bol.
10. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il fonctionne.
10. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il fonctionne.

UTILISATION DU COUTEAU

ALIMENT	MAX QUANTITE	VITESSE RECOMMANDEE
Viande*	500g	Max / pulse
Oignons	600g	Max / pulse
Noix	350g	Max / pulse
Liquides*	700ml	Max / pulse
Carottes	500g	Max / pulse
Fruits	800g	Max / pulse
Persil	100g	Max / pulse
Aliments pour bébé *	400g	Max / pulse

***Laissez l'aliment refroidir avant de le placer dans le bol.**
Assurez-vous que vous ne surchargez pas le bol. Respectez les quantités indiquées dans le tableau.

CROCHET PETRISSEUR

ATTENTION : assurez-vous que la prise soit débranchée et que le bouton de sélection de la vitesse soit éteint avant de retirer ou de mettre des pièces, ou avant de nettoyer l'appareil.

1. Placez le crochet pétrisseur sur l'axe rotatif et appuyez fort jusqu'à ce qu'il s'y enclenche bien.
2. Mettez les ingrédients dans le bol.
3. Placez le couvercle sur le bol. Insérez le bloc du moteur sur le couvercle et serrez-le bien.
4. Enfoncez la fiche dans la prise.
5. Réglez progressivement la vitesse jusqu'au maximum. La capacité maximale pour faire de la pâte est de 500g de farine et 300g d'eau pour obtenir 800 g de pâte.
6. La vitesse conseillée pour malaxer la pâte est 6 ou max.
7. Quand il est temps de pétrir le pâte, éteignez le bouton de sélection de vitesse (off) et utilisez le bouton « pulse » pour continuer à pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit prête.
8. Enlevez le crochet pétrisseur avant de retirer la pâte du bol.

Pour des raisons de sécurité, laissez toujours le presse-aliments dans l'orifice de remplissage
pendant l'utilisation.
Assurez-vous que vous ne surchargez pas le bol. Respectez les quantités indiquées dans le tableau.

UTILISATION DU CROCHET PETRISSEUR

ALIMENT	MAX. QUANTITE	VITESSE RECOMMANDEE
Oeufs	4 pièces	Max / pulse
Mayonaise	Sur la base de 2 oeufs	Max
Pâte à gâteau	800g au total	Max
Crème fouettée	250g	Max

COUPER ET RÂPER

ATTENTION : assurez-vous que la prise soit débranchée et que le bouton de sélection de la vitesse soit éteint avant de retirer ou de mettre des pièces, ou avant de nettoyer l'appareil.

1. Placez le couteau désiré sur le porte couteaux. Assurez-vous que le couteau soit bien en place au centre du bol.
2. Poussez le couteau à l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche bien au fond du bol.
3. Mettez l'axe rotatif dans le bol.
4. Mettez le couteau sur l'axe rotatif au moyen des ouvertures pour les doigts. Poussez bien sur le porte couteau.

MISE EN GARDE: SOYEZ EXTRÊMEMENT VIGILANTS LORSQUE VOUS MANIPULEZ LES COUTEAUX, ILS SONT PARTICULIEREMENT TRANCHANTS.

5. Placez le couvercle sur le bol. Placez le bloc du moteur et verrouillez-le.
6. Enfoncez la fiche dans la prise.

7. MISE EN GARDE: UTILISEZ LE PRESSE-ALIMENTS POUR INTRODUIRE DES ALIMENTS DANS L'ORIFICE.

Assurez-vous que vous ne surchargez pas le bol. Respectez les quantités indiquées dans le tableau.

UTILISATION DES COUTEAUX A COUPER ET A RAPER

ALIMENT	QUANTITE MAX.	VITESSE RECOMMANDEE
Carottes	500g	6 - max
Radis	500g	6 - max
Pommes de terre	500g	6 - max
Potiron	1 000g	6 - max
Concombre	1 000g	1 - max

Sur chacun des couteaux se trouve aussi écrit son utilisation recommandée :

- Thick slicer: tranches épaisses
- Thin shredder : râper finement
- Thick shredder : râper grossièrement

Assurez-vous que vous ne surchargez pas le bol. Respectez les quantités indiquées dans le tableau.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ATTENTION : assurez-vous que la prise soit débranchée et que le bouton de sélection de la vitesse soit éteint avant de retirer ou de mettre des pièces, ou avant de nettoyer l'appareil.

- Ne placez jamais le bloc du moteur, le cordon ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Nettoyez le bloc du moteur avec un chiffon humide.
- Les couteaux inoxydables, le bol à mixer, le couvercle avec le presse-aliments ainsi que le crochet pétrisseur peuvent être mis dans un lave-vaisselle.
- Toutes les autres pièces peuvent être lavées à l'eau chaude et au savon.
- Lorsqu'un aliment a débordé et a coulé sur la base de votre appareil, vous pouvez vous servir de l'embout de la spatule pour nettoyer les rainures qui s'y trouvent.

TRUCS ET ASTUCES

- Le hachoir peut être utilisé pour la viande, le poisson, les légumes, le fromage, etc. en réglant le bouton de sélection de la vitesse au maximum.
- Avant de couper grossièrement, vous pouvez utilisez le bouton «pulse» pour contrôler ainsi parfaitement la texture du mélange.
- Coupez les gros morceaux auparavant afin de pouvoir les introduire dans l'orifice. Quand vous coupez des aliments durs, vous devez d'abord les séparer en petits blocs.